

Âm đạo giả gắn tường Crazy Bull 10 chế độ rung kích thích

800.000

1 Đánh giá

MÃ SP

AG09

ĐÃ BÁN

77 sản phẩm

THƯƠNG HIỆU

LyBaile

CHẤT LIỆU

ABS, Medical Silicone

CHỨC NĂNG

Rung - Gắn tường - Tiếng rên

KÍCH THƯỚC

100 x 283 (mm)

NGUỒN ĐIỆN

Pin rời - 3 pin AAA

BẢO HÀNH

3 tháng

Âm đạo giả hít tường Crazy Bull có kích thước lớn, khối lượng silicone bên trong cũng nhiều hơn, so với các loại cốc thủ dâm cầm tay. Mang đến cảm giác êm mềm, rất dễ chịu cho dương vật khi di chuyển trong đó. Chức năng gắn tường còn cho bạn trải nghiệm nhiều cách thủ dâm như tư thế làm tình thực sự.



Âm đạo giả Silicone to bự cho cảm giác êm mềm hơn



Với đường kính lên tới 10cm, *Crazy Bull* thuộc top những âm đạo giả gắn tường có kích thước lớn nhất hiện nay. Đặc điểm này nhằm tạo sự thoải mái, êm ái nhất cho dương vật đàn ông. Nhất là đối với những người sở hữu một "cậu em" to dài, hoành tráng ^ ^.





10 chế độ rung kích thích dương vật cực sướng

Crazy Bull có **10 chế độ rung** để massage dương vật, kích thích sự hưng phấn mạnh mẽ. Bạn sẽ được thoải mái tốt hơn sau mỗi lần thủ dâm, khác hẳn so với khi dùng bằng tay thông thường.



Xin lưu ý, các chế độ rung thường làm ta nhanh xuất tinh hơn. Vì vậy, hãy học cách kiểm soát tốt, để kéo dài thời gian tận hưởng sung sướng lâu hơn. Đây cũng là cách để bạn tập luyện khả năng quan hệ tình dục lâu xuất tinh hơn, một cách rất hiệu quả.

Âm đạo giả dán tường cho bạn trải nghiệm nhiều tư thế làm tình hấp dẫn

Với chức năng gắn tường, bám dính cố định trên các mặt phẳng trơn nhẵn. Sẽ rất tiện lợi nếu bạn muốn thủ dâm trong nhà tắm, hay đặt lên bàn...để bạn có thể rảnh 2 tay cho những hoạt động khác, như cầm điện thoại, hay điều khiển chuột máy tính chẳng hạn (Hầu hết các bạn nam khi thủ dâm, đều rất hiểu điều này ^^)



Sử dụng pin tiểu để dàng tháo lắp

Sextoy này sử dụng nguồn điện từ 2 pin AAA, bạn nên lựa chọn loại pin chất lượng tốt, để

thời gian hoạt động lâu hơn và mạnh hơn. Trung bình 1 cặp pin thông thường sẽ cho thời gian hoạt động khoảng 15~20 ngày sử dụng.



Để dàng vệ sinh và bảo quản lâu dài

Ngay sau khi sử dụng, bạn hãy kéo silicone bên trong ra. Chỉ cần xả dưới vòi nước sạch, hoặc bổ sung thêm dung dịch vệ sinh phụ nữ, loại có tính kiềm nhẹ là tốt nhất. Không nên dùng cồn hay xà bông vì lâu ngày sẽ làm silicone bị xơ cứng.



Hãy dùng khăn khô để lau, có thể lộn ngược silicone để dễ lau hơn, rồi để nơi thoáng mát. Tuyệt đối không phơi nắng, hay sấy nóng nhé.



H

Huy nguyen ktb

Đã mua

26 lần

tại EvyShop.VN

Hàng ok lắm e ơi